

## h-Bestimmung mit der kurzwelligen Grenze der Bremsstrahlung



## Die kurzwellige Grenze des Röntgenspektrums

In einem Röntgengerät werden die Elektronen mit unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen  $U_B$  zur Anode hin beschleunigt. Anschließend wurde an einem Lithium-Fluorid-Kristall eine Reflexion der Strahlung vorgenommen und die reflektierte Strahlung mit einem Detektor aufgenommen. Dabei wurden die Winkel  $\phi$  aufgenommen, in dem die Strahlung vom LiF-Kristall (Netzebenenabstand d=201 pm) reflektiert wurde. Im folgenden Diagramm wurden die Ergebnisse für die unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen über dem

Winkel  $\varphi$  aufgetragen.



## Aufgabe:

- 1. Bestimme aus dem Diagramm die Grenzwinkel  $\phi_{Grenz}$  für die unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen.
- 2. Berechne für die jeweiligen Grenzwinkel  $\phi_{Grenz}$  die Grenzwellenlänge  $\lambda_{Grenz}$ , und die Grenzfrequenz f $_{Grenz}$ .
- 3. Erstelle das f-  $U_B$ -Diagramm und bestimme die Steigung m im Diagramm.
- 4. Die Einheit für die Steigung ist 1/Vs. Verwende den ermittelten Wert für die Steigung, um mithilfe der Ladung von Elektronen e= $1,6\cdot10^{-19}C$  bzw. As ein Ergebnis mit der Einheit  $A\cdot s\cdot V\cdot s$  bzw.  $J\cdot s$  zu berechnen.
- 5. Vergleiche dein Ergebnis mit den dir bekannten Naturkonstanten.

30KV-> 4,4° 3 2KV-> 3-8° Wellerlänge bestimmen (d= 282 - 10-12): 2 = 2. d. Sin (4,4) = 4,318.10 2 = 2. d. sin(4,4) = 4,327.10-11 2 = 2. d. sin(4,1) = 4,032.10 2 = 2. d. sin (3,8) = 3,738.1.-11 In flow unwendeln: PMEX = 3.18 = 6,227.1018 Hz PMAX = 3-108 = 6,935-1048 HZ Proce = 3.0 1.8 ~ 7,440.1018 Hz 32KV = 301.8 + maa = 301.8 3)738 1.71 × 8,026 - 1.8 Hz

