10:50

Mittwoch, 14. August 2024




AB Fotoeffekt...

<u>Untersuchung der kin. Energie der Elektronen mit der</u> <u>Gegenfeldmethode Teil 2</u>

Eine weitere Möglichkeit die kin. Energie von Elektronen zu bestimmen wird mit einem anderen Aufbau durchgeführt, der ebenfalls unter der Bezeichnung Gegenfeldmethode

bekannt ist. In diesem Versuch werden die Anode und die Kathode mit je einer Platte eines Kondensators verbunden. Parallel dazu wird ein elektrostatisches Spannungsmessgerät eingebaut. Das Kathodenmaterial der Fotozelle besteht hier aus Kalium.

Durchführung: Die Kathode wird mit Licht einer bestimmten Frequenz bestrahlt und nach kurzer Zeit ist kein Fotostrom mehr messbar. Die Gegenspannung



 U_0 ist am Messgerät abzulesen und wurde in der Tabelle notiert.

Lichtfarbe: A in nm	f in 10 ¹⁴ Hz	Gegenspannung Uo in V	Ekin max in eV	E kin max in 10 ⁻¹⁹ J
Gelb: 578				
Grün: 546		0,02		
Violett: 436		0,59		
UV: 365		1,15		
UV: 254		2,63		

Aufgabe:

- 1. Erkläre, warum dieser Messaufbau zur Untersuchung der E $_{kin\ max}$ der Elektronen nach der Gegenfeldmethode geeignet ist.
- 2. Bestimme die fehlenden Messgrößen und erstelle das f-E-Diagramm. ermittle mit dem GTR die Grenzfrequenz für die Elektronenauslösung bei Kalium.
- 3. Bestimme die Austrittsarbeit für Elektronen bei Kalium.
- 4. Vergleiche das f-E-Diagramm der Fotozelle mit Cäsium, mit dem aus der Simulation (Natrium) und mit dem aus diesem Versuch (Kalium). Die Ergebnisse geben uns die Möglichkeit den Zusammenhang von Materialart der Kathode, und der Auslösung von Elektronen zu deuten.

1)


Wenn die Kathode mit einem Licht mit ausreichender Energie beschienen wird, werden Elektronen ausgelöst, wenn sie zur Anode gelangen steigt die Spannung zwischen den Seiten des Kondensators, und somit das Gegenfeld.

Wenn die Spannung hoch genug ist dass nicht einmal die Schnellsten Elektronen hinüber gelangen, steigt auch die Spannung nicht mehr.

Deshalb kann dann die Energie der bisher schnellsten Elektronen am elektrostatischen Spannungsmessgeräts abgelesen werden.

3p 2)

y(Lambda) in nm	f in 10^14 Hz	Gegenspannung	E(kin, max) in eV	E(kin,max) in 10^-19 J
578	5,19			
546	5,495	0,02	0,02	0,032
436	6,88	0,59	0,59	0,944
365	8,22	1,15	1,15	1,84
254	11,8	2,63	2,63	4,208



Grenzfrequenz = 5,44*10^14Hz

h=6,626*10^-34 Js f=5,44*10^14Hz Auslösearbeit = W(A) = h*f - E(kin,max) = 3,605*10^-19 4. Platin 190 nm Kupfer 257 Zink 284 nm ? 334 = 334 Mangan ? Kalzium Auslösung ab 375 nm

Natrium ab 497 nm

Elemente die höher im Periodensystem sind, brauchen meistens eine geringere Wellenlänge, da kleinere Wellen länge -> höhere Frequenz -> Mehr Energie um die Elektronen auszulösen. Das kann aber nicht so verallgemeinert werden.